

Прошивка домофона.

Файл прошивки является универсальным. Подходит для моделей EVJ-73-WiFi и EVJ-13-WiFi.

Обновление прошивки.

Сохраняем файл прошивки на карту памяти (в корень, никаких папок).

Вставляем карту памяти в домофон.

Заходим в меню домофона, пункт "Настройки".

Далее пункт "Доп настройки".

Далее строка "Обновление".

Выбираем файл прошивки и жмем кнопку ОК.

Ждем завершения процесса обновления. После этого домофон перезагрузится.

Обновление выполнено!

